

make charging easy

Viel Fahrspass und
einfaches Laden!

Have fun driving
and easy loading!

frunk GmbH
Krispl 19
A-5425 Krispl
Tel : 0043-676/7551234
e-mail: info@frunk.at



make charging easy

Einbauanleitung *frunk*
Installation instructions *frunk*

BMW iX3



make charging easy

①

Installation instructions *frunk*

1. Pull engine cover with a jerk.



pic 1

2. Remove the two rubber buffers
from the engine cover.



pic 2

3. Press both rubber buffers from
down into the openings of the
frunk until they click into place.



pic 3

Einbauanleitung *frunk*

1. Motorabdeckung mit Ruck
abziehen.

2. Zwei Gummipuffer von der
Motorabdeckung entnehmen.

3. Beide Gummipuffer von der
Unterseite in die Ausnehmungen
des *frunk* drücken, bis diese
einrasten.



2

make charging easy

4. Mount the stainless steel bracket:
- Insert the screws with the large washers from inside out.
 - Put on the bracket, fix it with the small washers and the nuts.
 - Screw on only hand-tight for the time being.



pic 4+5

4. Edelstahl Winkel montieren:
- Die Schrauben mit den großen Unterlegscheiben von innen nach außen einsetzen.
 - Den Winkel aufsetzen, mit den kleinen Unterlegscheiben und den Muttern fixieren, vorerst handfest anschrauben.

5. Use *frunk*
- push rubber buffers **B** and **C** onto existing ball pins.



pic 6

5. *frunk* einsetzen:
- Gummipuffer **B** und **C** auf die Kugelboizen aufstecken.

6. Insert the screw clamp **A** through the existing opening and screw tight.



pic 7+8

6. Schraubscelle **A** einbauen und anschrauben.



3

make charging easy

7. Fix attachment point **D**:
- Attach the screw clamp to the right-hand tube and screw it to the stainless steel bracket.



pic 9+10

7. Befestigungspunkt **D** fixieren:
- Die Schraubscelle am Rohr anbringen und mit dem Edelstahl Winkel festschrauben.

8. Position the stainless steel bracket in height and screw tight.



pic 11

8. Den Edelstahl Winkel in der Höhe positionieren und festschrauben.

9. Check that it is firmly seated.

Done!

9. Festen Sitz kontrollieren - fertig!

Note:

- Do not load over the top edge of the *frunk*.
- Remove before visiting the workshop.
- Maximum load 12 kg

Hinweis:

- Nicht über die *frunk* - Oberkante beladen.
- Vor Werkstattbesuch entnehmen.
- Maximale Beladung 12 kg.

