

①

make charging easy

Installation instructions *frunk*

Contents of installation kit:

- 4 x ball studs M6x14

Tool requirement:

- slotted screwdriver
- open-end wrench WS 10
- open-end wrench WS 12

1. Remove engine cover:

- Open and remove the plastic expansion screws 1-8 with a slotted screwdriver. *pic 1-3*



pic 1



pic 2



pic 3

- Remove engine cover. *pic 4*



pic 4

Einbauanleitung *frunk*

Inhalt Einbausatz:

- 4 x Kugelbolzen M6x14

Werkzeugbedarf:

- Schlitz-Schraubendreher
- Maulschlüssel SW 10
- Maulschlüssel SW 12

1. Motorabdeckung entfernen:

- Kunststoff-Spreizschrauben 1-8 mit Schlitz-Schraubendreher öffnen und entnehmen. *pic 1-3*

- Motorabdeckung entfernen. *pic 4*

②

make charging easy

2. Remove mounting frame:

- Open and remove hexago head screws A-D with an open-end wrench WS10. *pic 5-6*



pic 5

- Remove mounting frame. *pic 7*



pic 6



pic 7

3. Position the ball stud:

- Screw the enclosed ball studs into the threaded bushes A-D. *pic 8*
- Tighten the ball studs with an open-end wrench WS12. (max. 5 Nm torque) *pic 9*



pic 8



pic 9

2. Befestigungsrahmen entfernen:

- Sechskantschrauben A-D mit einem Maulschlüssel SW10 öffnen und entnehmen. *pic 5-6*

pic 5-6

- Befestigungsrahmen entfernen. *pic 7*

pic 7

3. Kugelbolzen positionieren:

- Die beigelegten Kugelbolzen in die Gewindebuchsen A-D einschrauben. *pic 8*
- Die Kugelbolzen mit einem Maulschlüssel SW12 festziehen. (max. 5 NM Drehmoment) *pic 9*

pic 8

pic 9

3

make charging easy

4. Put on *frunk* :

- Put the box into the engine compartment. pic 12
- Position the front vibration dampers on the ball studs C and D and press them in as far as they go. pic 10
- Proceed in the same way for rear vibration dampers A and B. pic 11



pic 10



pic 11



pic 12

5. Ensure a firm fit - done!

Note:

- Do not load over the *frunk*'s top edge.
- Remove before visiting the mechanic's.
- Maximum load 10 kg
- QR code for installation video

4. *frunk* aufsetzen:

- Die Box in den Motorraum einbringen. pic 12
- Die vorderen Vibrationsdämpfer auf die Kugelbolzen C und D positionieren und bis zum Anschlag aufdrücken. pic 10
- Bei den hinteren Vibrationsdämpfern A und B in gleicher Weise vorgehen. pic 11

5. Festen Sitz kontrollieren - fertig!

Hinweis:

- Nicht über die *frunk* - Oberkante beladen.
- Vor Werkstattbesuch entnehmen.
- Maximale Beladung 10 kg.
- QR-Code für Einbauvideo auf der Rückseite.

make charging easy

Viel Fahrspass und
einfaches Laden!

Have fun driving
and easy loading!



Einbauvideo / Installation video

frunk.GmbH
Krispl 19
A-5425 Krispl
Tel : 0043-676/7551234
e-mail: info@frunk.at

make charging easy

Einbauanleitung *frunk*
Installation instructions *frunk*

MG5 Electric

